## Configurando ATA Dlink DVG\_1402S

Para acessar o ATA é necessário conectá-lo ao computador utilizando um cabo UTP para interligar uma das portas LAN à placa de rede do computador.

Arquivo	Editar	Exibir	Favoritos	Ferramentas	Ajuda	
4 + ⇒	- 🕲	1	0, 🖬	03 5.	- 🍠 🐨 - 🖻	R
Endereço	http:	//192.16	8.15.1			

Figura 1 - Hiperphone - Tecle "Enter".

Autenticação solicitad	ia 🗾 🛁 其		
0	Um nome de usuário e senha estão sendo solicitados por http://192.168.15.1. O site diz: "DVG-14025"		
Nome de usuário:	admin		
Senha:	•••••		
	OK Cancelar		

Figura 2 - Hiperphone - Preencher os campos "Nome de usuário" e "Senha" com "admin" e "admin" e clicarem OK



Figura 3 - Hiperphone - Por padrão a configuração de IP do ATA está definida como automática. Caso seja necessário alterar, clicar em WAN (segunda opção à esquerda na guia HOME) e fazer as alterações necessárias.

D-Link Building Networks for People			DVG VolP	1402S Router	
	Home	Advanced	Tools	Status	Help
Wizard	SIP Server Server FQDN IP Address	Ena	bled •		abau
LAN	Port	506	eritique o Sil	<sup>2</sup> que voce rec	ebeu

Figura 4 - Hiperphone -Para configurar o equipamento para realização de chamadas, clicar em VOIP depois em Server Configuration e preencher os campos, conforme figuras.

G./ Ha-law	no-use 💌	20 🕶	ms
G.711u-law	no-use 👻	20 👻	ms
3.729a	1st 👻	20 🗸	ms
G.726	no-use 💌	20 💌	ms
		G 💋	- 🖸 🖸
		Back Appl	Cancel Hole
		buck Appl	y concer net

Figura 5 - Hiperphone - Preferencialmente use o G729 mas o G711 também está liberado. Após preencher clicar em "Apply" e depois em "OK"

http://hiperphone.com.br - Telefones : 11 3522-4670 / 61 3246-0230 / 77 3427-2724



Figura 6 - Hiperphone - Altere **SAME PHONE NUMBER** de Disabled para <u>Enableb</u>. Após o preenchimento dos campos, clicar em "Apply" e depois em "OK"

Para finalizar a configuração, clicar em TOOLS, depois em Reboot, despois em Reboot.